

BALANZAS VAKERO - Modelo VK 40



DESCRIPCION GENERAL:




- * Este indicador proporciona una solución compacta y flexible , para una variedad de necesidades de pesaje.
- * Gabinete en ABS + PBT , IP 67.
- * Gran pantalla LCD (1,35") que puede garantizar una lectura clara desde cualquier lado ,perfecta para uso en interiores o exteriores.
- * **Largo Barra: 40 cms - Capacidad: 2,000 Kgs**
- * Distintos calibres pesaje: KGS , LB .
- * Pesaje modo Fino (50 Grs)
- * Estabilizador Peso (**STABLE**)
- * Batería interna incluida .
- * Indicador estado carga de Batería.
- * Incluye: Cargador 220v y 12v (encendedor auto)
- * SALIDA: RS232 .
- * Temperatura funcionamiento: -10°C a + 40° C

RESPALDA:


MINAS 18113 esq. LA PAZ
TEL. 2924 6440 - 094 874985 - 094 874 982

TERKO[®]
ALAMBRADO ELÉCTRICO & BOMBEO SOLAR
Dividir para multiplicar[®]

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INICIAL:

- 1) ENCENDER CON TECLA - ON /ESC → 
- 2) SI COLOCA UNA "PLATAFORMA o PISO" , DESTARAR LA BALANZA . → 
- 3) LA BALANZA QUEDA EN "0" , LISTA PARA PESAR.
- 4) UNA VEZ INGRESADO EL ANIMAL, ESPERAR UNOS SEGUNDOS , PARA QUE ESTABILICE EL PESO Y APAREZCA LA " FLECHA " EN "STABLE": → 

TECLAS - FUNCION:



APAGADO



ENCENDIDO / ESCAPE (ATRÁS)



HORA (DEJAR PRESIONADO , 3s PARA VER HORA)



UNIDAD PESAJE (KGS/LBS) , PRESIONAR 3s Y CAMBIAR A KGS o LBS



INDICADOR DE NUMERO DE PESADAS ACUMULADAS
(n1 , n2, n3)



TARA



CERO - (VUELVE A "0" LA BALANZA.)

MINAS 18113 esq. LA PAZ

TEL. 2924 6440 - 094 874985 - 094 874 982

RESPALDA:

TERKO
ALAMBRADO ELÉCTRICO & BOMBEO SOLAR
Dividir para multiplicar®